Behangen: zo doet u dat

Met een goede voorbereiding en de juiste volgorde behangt u zelf een mooie wand. Deze handleiding helpt u stap voor stap.

> **Belangrijk:** in elke rol zit een inlegvel (het etiket). Daarop staat hoe u juist dit behang verwerkt: welke lijm, hoe u lijmt, de patroonaansluiting en eventueel de inweektijd. **Wat op het inlegvel staat, gaat altijd voor deze handleiding.** Lees ook de verpakking van uw behanglijm.

1. Ondergrond voorbereiden

Eerst uw rollen controleren

- **Partijnummer.** Kijk vóór het openen of alle rollen voor dezelfde wand of ruimte hetzelfde partijnummer hebben. Rollen uit een andere partij kunnen net iets van kleur verschillen.
- **Kleur en design.** Controleer of de kleur en het design zijn zoals u verwacht, en of u geen fouten ziet. Ziet u een fout, verwerk die rol dan niet.

Zo moet de muur zijn

De muur moet **schoon, droog, glad en stevig** zijn, en vocht goed kunnen opnemen.

1. **Oud behang eraf.** Verwijder oud behang helemaal. Vul gaatjes en scheurtjes en schuur ze glad.
2. **Laten drogen.** Heeft u de muur nat gemaakt om oud behang te verwijderen? Laat hem dan minstens 12 uur drogen.
3. **Egale kleur.** De muur moet overal dezelfde, lichte kleur hebben. Vliesbehang is minder dekkend dan papier, dus een donkere of vlekkerige ondergrond kan erdoorheen schijnen. Gebruik dan eerst een witte grondverf (voorstrijkmiddel met witte pigmenten).
4. **Zuiging gelijk maken.** Zuigt de muur sterk of juist weinig, zoals bij gipsplaat? Strijk hem dan eerst voor met een voorstrijkmiddel (primer). Zo zuigt de muur overal even sterk. Gebruik een geschikt voorstrijkmiddel en houd de droogtijd op de verpakking aan.

Drie snelle tests

- **Plakbandtest.** Plak een stuk plakband op de muur en trek het eraf. Komt er verf mee, dan moet die verflaag eraf.
- **Krastest.** Kras voorzichtig met een plamuurmes over de muur. Zo test u of de ondergrond stevig is. Laat er iets los, dan is de muur nog niet klaar om te behangen.
- **Watertest.** Maak de muur op een plek nat:
  - Loopt het water eraf, dan neemt de muur te weinig vocht op.
  - Trekt het meteen in, dan zuigt hij te sterk. Strijk hem dan (opnieuw) voor.

2. Meten en patroonaansluiting

Banen meten en snijden

1. **Hoogte meten.** Meet de hoogte van de muur, van plafond tot plint.
2. **Extra lengte.** Tel er **10 cm** bij: 5 cm boven en 5 cm onder, om straks recht af te snijden.
3. **Bij een patroon:** houd rekening met extra materiaal voor de patroonaansluiting. Het rapport (de hoogte waarna het patroon zich herhaalt) en de eventuele verspringing staan op het inlegvel.
4. **Nummeren.** Nummer de banen bij een patroon en leg ze in volgorde klaar.

De eerste baan recht zetten

- **Beginpunt.** Begin bij het raam, in de hoek die het dichtst bij het raam ligt.
- **Loodlijn.** Zet met een waterpas of schietlood een rechte, verticale lijn op de muur. Die lijn komt ongeveer een rolbreedte min 3 cm uit de hoek. Hang de eerste baan precies langs deze lijn.

Patroonaansluiting

Op het inlegvel staat met een symbool hoe de banen op elkaar aansluiten.

Aansluiting	Wat het betekent
Vrije aansluiting	U hoeft niet op het patroon te letten.
Rechte aansluiting	Het patroon loopt op dezelfde hoogte door naar de volgende baan.
Verspringende aansluiting	Het patroon van de volgende baan ligt steeds een stukje hoger of lager. **Hoeveel, staat op het inlegvel.**
Om en om (gestort)	Plak elke tweede baan ondersteboven.

PLAKMETHODE

3. Lijm op de muur

Voor vliesbehang en ander behang waarvan het inlegvel "lijm op de muur" aangeeft. Bij Goed in Behang is dat het meeste behang.

1. **De juiste lijm.** Gebruik lijm voor vliesbehang en maak hem aan volgens de verpakking.
2. **De muur inlijmen.** Breng de lijm gelijkmatig op de muur aan, met een roller of kwast. Lijm telkens voor **één baan**, zodat de lijm niet opdroogt.
3. **Iets breder lijmen.** Lijm iets breder dan de baan: ongeveer een handbreedte (10 à 15 cm).
4. **Niet inweken.** Het behang zelf hoeft niet te weken. U kunt de baan droog en zelfs rechtstreeks van de rol aanbrengen.
5. **Aanbrengen.** Leg de droge baan in de natte lijm, langs de loodlijn. Zolang de lijm nat is, kunt u de baan nog iets verschuiven.
6. **Aandrukken.** Strijk de baan aan met een **zachte aandrukroller of behangborstel**: eerst van boven naar beneden, dan vanuit het midden naar links en rechts. Zo duwt u luchtbellen eruit.
7. **Afsnijden.** Snijd de extra lengte bij plafond en plint af met een scherp afbreekmes, langs een spatel of liniaal.

PLAKMETHODE

4. Lijm op het behang

Voor papierbehang en ander behang waarvan het inlegvel "lijm op het behang" aangeeft.

1. **Inlijmen.** Smeer de achterkant van de baan gelijkmatig in, met een kwast of roller. Maak de lijm aan volgens de verpakking.
2. **Vouwen en oprollen.** Vouw de ingelijmde baan (lijmkant op lijmkant) en rol hem losjes op. Zo drogen de randen niet uit.
3. **Laten inweken.** Papier zet uit als het nat wordt. Houd daarom de **inweektijd van het inlegvel** aan, en geef elke baan **precies dezelfde** inweektijd. Houd daarvoor een klok bij de hand.
4. **Aanbrengen.** Hang de eerste baan langs de loodlijn. Strijk hem van boven naar beneden en vanuit het midden naar buiten glad, met een zachte borstel of aandrukroller.
5. **Afsnijden.** Snijd de extra lengte bij plafond en plint af met een scherp afbreekmes.

5. Behangen, naden en drogen

De eerste baan

Bekijk de eerste baan bij daglicht voordat u verdergaat. Ziet u een afwijking? Stop dan met behangen en neem contact met ons op. Zie Klachten en garantie (goedinbehang.nl/klachten-en-garantie).

Naden

- **Naad op naad.** Leg elke volgende baan precies tegen de vorige: naad op naad, **niet overlappend**.
- **Aanrollen.** Rol de naad zachtjes aan met een naadroller.
- **Losse hoekjes.** Komt een hoekje van het behang los? Breng er met een kwastje opnieuw wat lijm achter.

Lijm op de voorkant

Verwijder lijmresten op de voorkant **direct**, volgens de voorschriften van de fabrikant op het inlegvel en de lijmverpakking. Bij niet-wasbestendig (zie de symbolen) of gevoelig behang: voorzichtig deppen in plaats van vegen.

Rond ramen, stopcontacten en radiatoren

- **Stopcontacten en schakelaars.** Zie eerst "Veiligheid" hieronder. Behang over de opening heen en snijd met een scherp mes een kruisje in het behang, precies boven de inbouwdoos. Snijd het daarna netjes bij. Zet de afdekplaatjes pas terug als het behang goed droog is.
- **Ramen.** Laat de baan iets over het raam uitsteken. Plak hem voorzichtig om de zijkant van het kozijn en snijd hem precies af.
- **Hoeken.** Werk in hoeken licht overlappend en snijd daarna recht bij.
- **Achter de radiator.** Gebruik een behangborstel met lange steel of een aandrukroller.

Drogen

- **Rustig laten drogen.** Houd ramen en deuren dicht, en vermijd tocht, sterke warmte, grote temperatuurschommelingen en te snelle droging. Anders kan het behang krimpen en gaan de naden open.
- **Temperatuur.** Houd de verwerkingstemperatuur aan die op het inlegvel en de lijmverpakking staat.
- **Droogtijd.** Laat papierbehang minstens 24 uur drogen. Zet meubels pas terug als het behang goed droog is.

Waardoor gaan naden open of ontstaan er blazen?

Mogelijke oorzaken zijn:

- een niet goed voorbereide ondergrond;
- ongelijk of te weinig lijm;
- een te korte inweektijd (bij papier);
- te dunne lijm;
- te snel drogen of tocht.

6. Veiligheid en aandachtspunten

- **Stroom uit.** Werkt u rond stopcontacten en schakelaars? Zet dan eerst de stroom uit in de meterkast en schroef pas daarna de afdekplaatjes los.
- **Verwerkingstemperatuur.** Behang en lijm hebben elk hun eigen verwerkingstemperatuur. Die staat op het inlegvel en de lijmverpakking.
- **Volg de lijmverpakking.** Bijvoorbeeld voor verdunnen, verbruik en luchtvochtigheid. Zo is de Plak-Plak Wandlijm M29 niet geschikt voor verwerking bij een luchtvochtigheid boven 70 %.
- **Eindcontrole.** Bekijk het eindresultaat bij daglicht als u klaar bent.
- **Bewaar uw inlegvellen** en de partijnummers tot de klus klaar is. U heeft ze nodig als u iets wilt melden.
- **Klachten.** Ziet u een gebrek? Meld het zo snel mogelijk; hoe dat werkt, leest u op Klachten en garantie (goedinbehang.nl/klachten-en-garantie). Een gebrek dat ontstaat doordat het behang niet volgens de verwerkingsinstructies is aangebracht, valt niet onder de garantie; lees daarom altijd het inlegvel. Zie ook onze algemene voorwaarden (goedinbehang.nl/algemene-voorwaarden), artikel 8 en 9.

7. Behangsymbolen

Op het inlegvel staan symbolen. Dit betekenen de meest gebruikte.

Hoe u lijmt

- **Lijm op de muur:** u lijmt de muur in, niet het behang.
- **Lijm op het behang:** u lijmt de achterkant van het behang in.
- **Voorgelijmd:** er zit al lijm op de achterkant. U activeert die met water.

Hoe de banen aansluiten: zie de tabel bij hoofdstuk 2.

Schoonmaken

- **Waterbestendig:** lijmvlekken voorzichtig wegdeppen.
- **Wasbestendig:** lichte vlekken met een natte spons.
- **Zeer wasbestendig:** vuil (geen olie of vet) met zeepsop en een spons.
- **Schrobbestendig:** met een mild zeepsopje en een zachte borstel.

Lichtechtheid

Hoe goed de kleur bestand is tegen (zon)licht. Er zijn verschillende gradaties, van voldoende tot uitstekend.

Later verwijderen

- **Droog aftrekbaar:** het behang trekt u later baan voor baan droog van de muur.
- **Splijtbaar:** de bovenlaag trekt u droog los; de onderlaag blijft op de muur.
- **Nat verwijderen:** maak het behang nat, dan kunt u het van de muur halen.

Kort samengevat

- ☐ Alle rollen hetzelfde partijnummer; kleur en design gecontroleerd
- ☐ Inlegvel gelezen: lijmmethode, aansluiting, inweektijd
- ☐ Muur schoon, droog, glad, stevig en egaal van kleur; zo nodig voorgestreken
- ☐ Stroom uit en afdekplaatjes eraf
- ☐ Loodlijn gezet en banen genummerd
- ☐ Eerste baan bij daglicht bekeken voordat u verderging
- ☐ Lijmresten direct verwijderd, volgens de fabrikant
- ☐ Ramen en deuren dicht, geen tocht; verwerkingstemperatuur van inlegvel en lijm aangehouden
- ☐ Eindresultaat gecontroleerd en inlegvellen bewaard

Deze handleiding vindt u ook op goedinbehang.nl/behangen. Vragen? Bel 0172 533 276 of app 06 213 030 54.