GOED IN BEHANG

Snelle behanginstructie

In 8 stappen · de uitgebreide handleiding: goedinbehang.nl/behangen

Het inlegvel is leidend. In elke rol zit een inlegvel: wat daarop staat, gaat altijd voor deze instructie. Lees ook de verpakking van uw behanglijm.

1 Rollen en partijnummer controleren

- Kijk vóór het openen of alle rollen hetzelfde partijnummer hebben.
- Controleer de kleur en het design. Ziet u een fout, verwerk die rol dan niet.

2 Ondergrond voorbereiden

- De muur moet schoon, droog, glad en stevig zijn, en vocht goed kunnen opnemen.
- Verwijder oud behang, vul gaatjes en schuur ze glad.
- Strijk zo nodig voor met een geschikt voorstrijkmiddel. Houd de droogtijd op de verpakking aan.
- Zet de stroom uit in de meterkast voordat u de afdekplaatjes losschroeft.

3 Wand meten en patroonaansluiting controleren

- Meet de wandhoogte en tel 10 cm snijruimte bij.
- Houd bij een patroon rekening met extra materiaal voor de patroonaansluiting. Controleer het rapport en de eventuele verspringing op het inlegvel.
- Nummer de banen bij een patroon.

4 Loodrechte startlijn

- Begin bij het raam. Zet met een waterpas of schietlood een verticale lijn, ongeveer een rolbreedte min 3 cm uit de hoek.

5 Plakmethode kiezen

Het inlegvel zegt welke methode bij uw behang hoort.

Lijm op de muur

- Lijm de muur in voor telkens één baan, iets breder dan de baan.
- Het behang hoeft niet te weken: leg de droge baan in de natte lijm.

Lijm op het behang (met inweektijd van het inlegvel)

- Lijm de achterkant in, vouw de baan lijmkant op lijmkant en rol hem losjes op.
- Houd de inweektijd van het inlegvel aan, voor elke baan precies dezelfde.

6 Aanbrengen en naden

- Hang de baan langs de loodlijn. Strijk hem aan met een zachte aandrukroller of borstel: van boven naar beneden, vanuit het midden naar buiten.
- Bekijk de eerste baan bij daglicht voordat u verdergaat. Ziet u een afwijking? Stop dan en neem contact op.
- Naad op naad, niet overlappend; rol de naad aan. Snijd boven en onder af met een scherp mes.

7 Lijmresten verwijderen en rustig drogen

- Verwijder lijmresten direct volgens de voorschriften van de fabrikant. Bij niet-wasbestendig of gevoelig behang: voorzichtig deppen in plaats van vegen.
- Vermijd tocht, sterke warmte en te snel drogen. Houd de verwerkingstemperatuur van inlegvel en lijmverpakking aan.

8 Resultaat controleren en etiketten bewaren

- Controleer het eindresultaat bij daglicht.
- Bewaar uw inlegvellen en de partijnummers tot de klus klaar is.
- Meld een afwijking zo snel mogelijk.

Ziet u een afwijking? Stop met behangen en neem contact met ons op: 0172 533 276 · contact@goedinbehang.nl.